

## Câbles MPO-MTP®

- Garder les connecteurs propres.
- Lorsque non utilisés, remettre le bouchon protecteur.
- Le rayon de courbure de la fibre doit être en tout temps supérieur à 30 mm.
- Ne pas toucher à la ferrule avant l'installation.
- S'assurer que chaque connecteur est bien installé.

### Étapes à suivre :

1. Imbiber un papier lentille d'eau filtrée, le frotter légèrement sur la surface de la ferrule. Refaire l'opération avec un essuie-tout pour tâches délicates afin d'essuyer l'excès d'eau. Ne pas utiliser d'alcool isopropylique ou d'acétone.
2. Raccorder le connecteur ou remettre le bouchon.
3. Pour les connecteurs de type mâle, nettoyer la ferrule en insérant le papier entre les doigts de guidage.

Les cassettes et nettoyeurs à connecteurs MPO donnent aussi des résultats acceptables.



- ▶ **Avant d'inspecter un connecteur, toujours s'assurer que la source lumineuse est éteinte.**

Vous avez des questions? | **Communiquez avec nous** au **450 979-2275** | [inf@om6.com](mailto:inf@om6.com)

Caractéristiques techniques sous réserve de changements sans préavis