

## Cordons et fibres d'amorce

- Garder les connecteurs propres.
- Lorsque non utilisés, remettre le bouchon protecteur.
- Le rayon de courbure de la fibre doit être en tout temps supérieur à 30 mm.
- Ne pas toucher à la ferrule avant l'installation.
- S'assurer que chaque connecteur est bien installé.

### Étapes à suivre :

1. Essuyer deux fois le tour de la ferrule avec un papier lentille imbibé d'alcool isopropylique 99 %.
2. Répéter en utilisant un essuie-tout pour tâches délicates.
3. Déposer un papier imbibé d'alcool sur une surface lisse, en tenant le connecteur perpendiculaire (en angle dans le cas d'un polissage APC), essuyer légèrement la surface de la ferrule.
4. Essuyer la ferrule sur un essuie-tout pour tâches délicates afin d'éponger l'excès d'alcool.
5. Raccorder le connecteur ou remettre le bouchon.

Les cassettes et nettoyeurs motorisés donnent aussi des résultats acceptables.



- ▶ **Avant d'inspecter un connecteur, toujours s'assurer que la source lumineuse est éteinte.**

Vous avez des questions? | **Communiquez avec nous** au **450 979-2275** | [inf@om6.com](mailto:inf@om6.com)

Caractéristiques techniques sous réserve de changements sans préavis